



Vakuu-Anmischgerät

10562

Gerätebauteile und/oder Ersatzteile:

fld. Nr.:	Artikel-Nr	Bauteile:
1	SP03188	Gehäuse Front
2	SP03189	Steuerung
3	SP03190	Abdeckung
4	SP03191	Startknopf
5	SP03192	Vakuu Manometer
6	SP03193	Vakuu-Abschaltknopf (schwarz)
7	SP03194	Sechskantschraube
8	SP03195	O-Ring
9	SP03196	Wellen O-Ring
10	SP03197	Welle
11	SP03198	Feder
12	SP03199	Plastikspachtel
13	SP02866	Sicherung 2 A
14	SP03027	Sicherungsfassung
15	SP03200	Innengehäuse
16	SP02872	Netz kabel 230 V
17	SP03201	Filter
18	SP03202	Antriebsbuchse
19	41 100,1	O-Ring für Deckel
20	SP03026	Netzschalter (on/off)
21	SP03203	Gleichrichter
22	10562,1	Antriebsfassung
23	SP03204	Transformator
24	SP03205	Schlauch (Meterware)
25	SP03206	Rückwand
26	SP03207	Gummi
27	SP03208	Vakuumpumpe
28	SP03209	Motor
29	SP03210	Dichtung
30	SP03211	Kabeldurchführung

